

BOSE[®]

mobile on-ear headset

Owner's Guide
Brugervejledning
Bedienungsanleitung
Guía de usuario
Omistajan opas
Notice d'utilisation
Felhasználói útmutató
Manuale di istruzioni
Gebruiksaanwijzing
Podręcznik użytkownika
Bruksanvisningen

ଉତ୍ପାଦନ
사용자 안내서
用戶指南
دليل المالك



VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees deze gebruikershandleiding

Neem de tijd om de instructies in deze gebruikershandleiding zorgvuldig door te nemen. Door de handleiding te lezen kunt u uw nieuwe headset beter instellen en gebruiken. Bewaar uw gebruikershandleiding voor toekomstig gebruik.

WAARSCHUWINGEN

- *Langdurige blootstelling aan luide muziek kan schade aan het gehoor veroorzaken. Vermijd extreme geluidsniveaus wanneer u een headset gebruikt, vooral voor langere perioden.*
- *Gebruik geen headset bij het besturen van een motorvoertuig of overal waar het onvermogen om buitengeluiden te horen een gevaar voor u of anderen kan opleveren.*
- *Geluiden waarop u vertrouwt als herinneringen of waarschuwingen kunnen onbekend klinken als u een headset draagt. Wees u bewust van hoe deze geluiden kunnen variëren wat aard betreft zodat u ze kunt herkennen indien noodzakelijk.*
- *Laat de headset niet vallen, ga er niet op zitten en dompel hem niet onder in water.*



Dit product voldoet aan de EMC-richtlijn 89/336/EEC. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op **www.Bose.com/compliance**.


WAARSCHUWING: *GEBRUIK GEEN adapters van een mobiele telefoon om headsets aan te sluiten op connectors in vliegtuigstoelen. Dit kan leiden tot oververhitting en daardoor schade of persoonlijk letsel zoals brandwonden veroorzaken. Direct verwijderen en loskoppelen in geval van warmteontwikkeling of geluidsuitval.*

©2009 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden veelevoudigd, veranderd, openbaar gemaakt of op enige andere wijze gebruikt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle handelsmerken waarnaar in deze publicatie wordt verwezen zijn eigendom van Bose Corporation.

DE HEADSET GEBRUIKEN

De headset in het etui opbergen


1. Draai de kussentjes van de oorschelpen naar u toe.
2. Klap de oorschelpen in, naar de hoofdband toe, en berg de headset op in het etui.



De headset uit het etui nemen

1. Neem de headset uit het etui en klap de oorschelpen uit, van de hoofdband af.
2. Draai de oorschelpen zodanig dat de kussentjes naar elkaar toe staan.

Opmerking: *Klap de oorschelpen niet te ver uit en draai ze niet te ver naar buiten.*



Aansluiten op een mobiele telefoon of audiospeler


U kunt de headset aansluiten op uw mobiele telefoon met de stereosteekker van 3,5 mm (geschikt voor normale hoofdtelefooningen) of met één van de drie bijgeleverde 2,5 mm adapterkabels.

Bij een correcte aansluiting:

- kunt u gesprekken en muziek in stereo horen;
- hoort een persoon aan de andere kant van de lijn uw stem;
- werkt de knop beantwoorden/beëindigen zoals verwacht.

Geschikt voor veel mobiele telefoons met een muziekfunctie. Raadpleeg de meegeleverde lijst met telefoons die samen met de headset kunnen worden gebruikt of ga naar www.Bose.com/phones voor de meest recente lijst van dergelijke telefoons.

Sluit het snoer van de headset eerst aan op de headsetnet-connector.



Zonder adapter

Als uw telefoon is voorzien van een hoofdtelefoon-/headsetingang van 3,5 mm, hoeft u de bijgeleverde adapters niet te gebruiken.

 Toestel met hoofdtelefoon-/headsetingang van 3,5 mm



1. Steek de steekker van de headset in de betreffende hoofdtelefoon-/headsetingang van de telefoon.
2. Zet de headset op.

DE HEADSET GEBRUIKEN

Met adapter

De mobiele on-ear-headset van Bose® wordt geleverd met drie unieke telefoonadapters. Deze worden aangeduid door een klein pictogram (cirkel, ruit, driehoek) boven op de stekker.

Indien uw telefoon is voorzien van een hoofdtelefoon-/headsetingang van 2,5 mm, dient u een van deze adapters te gebruiken.

Kijk op www.Bose.com/phones welke adapter geschikt is voor uw telefoon.

1. Kies de juiste adapter.
2. Sluit de adapter aan op de headsetkabel.
3. Sluit de headset met de adapter aan op de hoofdtelefoon-/headsetingang op uw telefoon.
4. Zet de headset op.

Opmerking: Als uw telefoon niet reageert op de knop beantwoorden/beëindigen, de geluidswaargave slecht is, u geen geluid hoort of de microfoon niet werkt, gebruikt u waarschijnlijk de verkeerde adapter. Kijk op www.Bose.com/phones welke adapter geschikt is voor uw telefoon.

● Toestel met hoofdtelefoon-/headsetingang van 2,5 mm



Gesprekken beantwoorden/beëindigen

De mobiele on-ear-headset van Bose® beschikt over een eenvoudig bereikbare knop om gesprekken te beantwoorden of te beëindigen. Deze knop is voorzien van een geïntegreerde microfoon. Slechts een druk op de knop volstaat om een gesprek te beantwoorden of te beëindigen.

Opmerking: Mogelijk moet u bij sommige telefoons de knop beantwoorden/beëindigen een paar seconden ingedrukt houden.

Gesprekken beantwoorden

Als u wordt gebeld, drukt u op de knop beantwoorden/beëindigen om het gesprek aan te nemen.

Gesprekken beëindigen

Als u een gesprek wilt beëindigen, drukt u op de knop beantwoorden/beëindigen.



Opmerking: Mogelijk kunt u de knop beantwoorden/beëindigen ook gebruiken voor sommige specifieke telefoon- en muziekfuncties zoals opnieuw bellen van het laatstgekozen nummer, spraakopdrachten geven en muziek kiezen. Dit is echter afhankelijk van uw toestel. Raadpleeg de handleiding van uw mobiele telefoon als u wilt weten welke functies beschikbaar zijn.

De headset dragen

Nadat u de headset uit het etui hebt gehaald en de oorschelpen hebt opgevouwen (pagina 4), kunt u de headset opzetten waarbij u de markeringen links (L) en rechts (R) op de oorschelpen in de gaten moet houden.

“Verbeteringsfuncties” van audio-apparaten

Veel draagbare audioapparaten bevatten functies of instellingen waarbij het audiosignaal dat naar de headset wordt gezonden elektronisch wordt veranderd. Te denken valt aan “bass boost” en andere equalizerinstellingen. Andere functies dienen om de volumeuitgang te limiteren, bijvoorbeeld “sound check” of “volumebegrenzing”. Ten slotte zijn er ook functies voor ruimtelijke effecten zoals “Surround”, “SMS”, “WOW” of “3D”.

De Bose® on-ear-headset is ontworpen voor een hoogwaardige, uitgebalanceerde geluidswaergave met diepe, lage tonen zonder dat kunstmatige aanpassingen nodig zijn. We adviseren u daarom eerst alle verbeteringsfuncties **uit te schakelen** voordat u de headset gebruikt en voordat u de geluidsinstellingen aanpast aan uw persoonlijke wensen.


De headset reinigen

Als het nodig is om de headset schoon te maken, veegt u de buitenkant af met een vochtige doek. Zorg dat de poorten van de oorschelpen open blijven en dat er geen vocht in de oorschelpen of de microfoonopening terechtkomt.



De kussentjes van de oorschelpen opnieuw bevestigen

Als een kussentje loskomt van de oorschelp, gaat u als volgt te werk:



1. Zorg dat de twee gaten op de achterzijde van het kussentje gelijk liggen met de twee pinnetjes op de oorschelp.
2. Druk het kussentje op de oorschelp.
3. Druk de rand van het kussentje aan totdat deze vastklikt.

Zorg dat het kussentje rondom goed aansluit en dat er nergens ruimte tussen het kussentje en de oorschelp zit.

AANVULLENDE INFORMATIE

Vervangen van de onderdelen en accessoires

Accessoires en vervangende onderdelen kunnen worden besteld bij de klantenservice van Bose. Zie de contactgegevens voor uw regio die bij deze handleiding zijn ingesloten.

- Etui
- Headsetsnoer met ingebouwde microfoon
- Mobiele-telefoon-adapters
- Vervangende kussentjes voor de oorschelpen

Problemen oplossen

Als u problemen hebt met de headset, kunt u de volgende instructies volgen om het probleem te verhelpen. Als u daarna nog hulp nodig hebt, kunt u voor ondersteuning telefonisch contact met ons opnemen. Zie de binnenkant van de achteromslag van deze handleiding voor contactgegevens.

Probleem	Wat te doen
Geen geluid	<p><i>UIT DE MOBIELE TELEFOON</i></p> <p>Controleer, indien nodig, of u de juiste mobiele-telefoon-adapter gebruikt. Raadpleeg de meegeleverde compatibiliteitskaart. Controleer of de headset goed is aangesloten op de hoofdtelefoon-/headsetingang (en niet op de uitgang).</p> <p><i>UIT HET AUDIOAPPARAAT</i></p> <p>Controleer of het headsetsnoer goed is aangesloten op de headset en de headsetingang (niet op de uitgang) op het audioapparaat.</p>
Geluid valt soms weg	Controleer of de headset goed is aangesloten op de hoofdtelefoon-/headsetingang (en niet op de uitgang).
Te veel lage tonen	Schakel alle audioversterkende functies uit op de audiobron.
Laag volume/slecht geluid	Zet de "sound checker" of andere functies voor het bijstellen van het audiosignaal op de audiobron uit.

AANVULLENDE INFORMATIE

Probleem	Wat te doen
Er komt slechts geluid uit één oordopje	Controleer of u de juiste adapter gebruikt voor uw mobiele telefoon en dat deze correct is aangesloten.
Oproepsignaal voor binnenkomende gespreken wordt niet weergegeven via de headset	Controleer of de telefoon zo is ingesteld dat deze het oproepsignaal afspeelt op de headset. Controleer de instellingen van uw telefoon en pas deze zonedig aan. Opmerking: <i>Deze optie is mogelijk niet op alle telefoons aanwezig.</i>
Vervormde lage tonen	Zorg dat de poorten van de oorschelpen niet zijn geblokkeerd. Als ze vuil zijn, veegt u ze zorgvuldig af. Controleer ook of de kussentjes goed vastzitten op de oorschelpen.
De microfoon registreert geen geluid	Controleer of u de juiste adapter gebruikt voor uw mobiele telefoon en dat deze correct is aangesloten. Zorg dat de microfoon niet wordt geblokkeerd of afgedekt. Opmerking: <i>De microfoon bevindt zich achter op de knop beantwoorden/beëindigen (u kunt een kleine opening voor de microfoon waarnemen).</i>
De telefoon reageert niet wanneer u op de knop beantwoorden/beëindigen drukt	Controleer of u de juiste adapter gebruikt voor uw mobiele telefoon en dat deze correct is aangesloten. Opmerking: <i>Mogelijk moet u bij sommige telefoons de knop beantwoorden/beëindigen een paar seconden ingedrukt houden.</i>
Het gesprek wordt onverwacht beëindigd	Bij sommige telefoons wordt de verbinding verbroken zodra de headsetkabel wordt verwijderd. Controleer of de hoofdtelefoonaansluiting correct is verbonden met de hoofdtelefoon-/headsetingang.
Misvormde kussentjes	De kussentjes kunnen misvormd lijken als ze uit het etui of de verpakking worden gehaald. Na enkele minuten moeten ze echter weer hun natuurlijke vorm hebben gekregen.

BOSE CORPORATION

Australia

Unit 3/2 Holker St. Newington NSW,
2127
1800 023 367
www.Bose.com.au

Belgique/Belgie

B-3700 Tongeren
012-390800

China

2203-2305 22F, West Gate Tower/1038
West Nanjing Road-MeiLongzhen
Plaza, Shanghai, 200041
86-22-62713000 ext. 162
www.Bose.cn

Denmark

2605 Brøndby
04343-7777
www.Bose.dk

Deutschland

D-61381 Friedrichsdorf
06172-71040
www.Bose.de

France

78100 Saint Germain en Laye
01-30616363
www.Bosefrance.fr

India

Shriram Bhartiya Kala Kendra, 1
Copernicus Marg, New Delhi, 100-001
91-11-2307-3825-3826-3827
www.Boseindia.com

Ireland

Castlebury Road, Carrickmacross,
Co Monaghan
042-9671500
www.Bose.ie

Italia

Via della Magliana 876 Roma, 00148
06.60.292.555
www.Bose.it

Japan

Karakida Center bldg., 1-53-9
Karakida, Tama-shi, Tokyo, 2060035
81-423-575250
www.Bose.co.jp

Mexico

Paseo de las Palmas # 405, 11000
52-55-52-02-35-45
FAX: 52-55-52-02-41-95

Nederland

1135 GE Edam
0299-390111
www.Bose.nl

New Zealand

0800 501 511
www.Bose.co.nz

Norge

N-2213 Kongsvinger
62-82-15-60
www.Bose.no

Österreich

Wienerbergstrasse 7 (10.OG)
01-60404340
www.Bose.at

Schweiz

Hauptstrasse 134
061-9757733
www.Bose.ch

Sverige

S-43153 Mölndal
031-878850
www.Bose.se

United Kingdom

1 Ambley Green,
Gillingham Business Park,
Gillingham, Kent, ME8 ONJ
0780-741-4500
Info_uk@Bose.com

Hong Kong

Suite 1203, Midas Plaza,
1 Tai Yau Street, San Po Kong,
Kowloon, Hong Kong
(852) 21239000
support_hk@Bose.com

Finland

Kornetintie 6b Helsinki, 380
+358 10 778 6900
www.Bose.fi

Poland

ul. Woloska 12 Warszawa, 02-675
+48 (0)22-8522928
www.Bose.pl

Canada

9133 Leslie Street,
Suite 120, L4B 4N1
800-465-2673
www.Bose.ca

USA

The Mountain,
Framingham, MA, 01701
800-367-4008
508-766-1900
www.Bose.com

World Wide Web

www.Bose.com
www.Boseeurope.com



319137-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2009 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM319137 Rev.01